


PLH

Temperaturfühler PLH




Der Temperaturfühler PLH ist ein Zweileiterfühler, welcher über eine 4 - Drahtverbindung angeschlossen wird. Es müssen jeweils zwei Anschlussdrähte an einer Klemme angeschlossen werden.

Als Zubehör für den Einbau sind Tauchhülsen und Schweißmuffen erhältlich, siehe Technische Dokumentation Temperaturfühler.

Am Energierechner ist der Temperaturfühler PLH am 4 - Draht Temperaturreingang an den Klemmen 5-1-2-6 (Warmseite), bzw. 7-3-4-8 (Kaltseite) anzuschliessen.

Einbaulängenauswahl für Aquametro-Tauchhülsen und Temperaturfühler

Empfehlung zur Auswahl im Heizungsbereich




Isolationen in Heizkreisläufen; Heizungsanlagen-Verordnung (D)

Rohrdurchmesser Nennweite NW in (mm)	Isolations-Dicke (ID)
bis DN 20	20 mm
ab DN 20 bis DN 35	30 mm
ab DN 40 bis DN 100	gleiche ID wie NW
ab DN 100	100 mm

Hinweis: Für die Rohrnennenweiten 15, 20 und 25 dürfen für CE MID konforme Messstellen nur direkttauchende Fühler eingesetzt werden.


Rohr-Nennweite DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Isolations-Dicke (mm)	20	20	30	30	40	50	65	80	100	100	100	100	100	100
Einbautiefe ET (mm)	10	15	20	25	30	38	45	60	70	83	95	120	145	170
Mindestlänge Tauchhülse EBL (mm)	30	35	50	55	70	88	110	140	170	183	195	220	245	270
Aussen-Distanzen AD bei den Tauchhülsen in Abhängigkeit zur Eintauchtiefe ET														
1/2" / SP-E 85/105					60	55	47	40	25	15				
1/2" / SP-E 120/140						90	82	75	60	50	37	25		
1/2" / SP-E 155/175							117	110	95	85	72	60	35	10
1/2" / SP-E 210/230								165	150	140	127	115	90	65



Ebenfalls ideal ist der Einbau in einen Rohrbogen, wobei die Fühlerspitze immer gegen die Strömung gerichtet sein muss und sich dadurch der gesamte aktive Messfühler in der Strömungsmitte befindet. Um Verwirbelungen und die damit verbundenen Beeinflussungen des Durchflussmessers zu vermeiden, ist der Fühler unmittelbar nach diesem einzurordnen.

Abbildung:
 Bevorzugter Einbau in 90° Rohrbogen

Temperature sensors PLH




The temperature sensor PLH is a two-wire sensor which is connected via a 4-wire connection. Two connecting wires must be connected to one terminal.

Sensor pockets and welded sleeves are available as accessories for mounting, see technical documentation for temperature sensor.

The temperature sensor PHL should be connected to the energy totaliser via the 4-wire temperature input to terminals 5-1-2-6 (hot side) and 7-3-4-8 (cold side) respectively.

Immersion lengths for Aquametro for sensor pockets and temperature sensors

Recommendations for heating systems




Insulation in the heating loops, heating plant regulations (Example: Germany)

Pipe cross-section (mm)	Thickness of insulation (Tl)
up to DN 20	20 mm
DN 20 to DN 35	30 mm
DN 40 to DN 100	same Tl as width
DN 100 upwards	100 mm

Note: For measuring points compliant to CE-MID, with nominal width of pipe 15, 20 and 25, directly immersed temperature sensors must be used.


Nominal width of pipe DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Thickness of insulation (mm)	20	20	30	30	40	50	65	80	100	100	100	100	100	100
Immersion depth ET (mm)	10	15	20	25	30	38	45	60	70	83	95	120	145	170
Face-to-face length EBL (mm)	30	35	50	55	70	88	110	140	170	183	195	220	245	270
External length for sensor pockets in relation to immersion depth														
1/2" / SP-E 85/105				60	55	47	40	25	15					
1/2" / SP-E 120/140					90	82	75	60	50	37	25			
1/2" / SP-E 155/175						117	110	95	85	72	60	35	10	
1/2" / SP-E 210/230							165	150	140	127	115	90	65	40



Installation in a pipe bend is also recommended in which the sensor tip must always be pointing against the direction of flow and the entire active length is in the centre of flow. To avoid vortices and their associated influence on the flowmeter, the centre must be mounted immediately downstream from this.

Fig.: Recommended mounting position in a 90° pipe bend

Sondes de température PLH




La sonde de température PLH est une sonde à deux conducteurs, qui est raccordée via une connexion à 4 fils. Il faut raccorder deux fils de connexion à une borne.

Des doigts de gant et des manchons à souder sont disponibles comme accessoires de montage ; voir la documentation technique sur les sondes de température.

La sonde de température PLH doit être raccordée aux bornes 5-1-2-6 (côté chaud) et 7-3-4-8 (côté froid) de l'entrée de température à 4 fils du compteur d'énergie.

Sélection de la longueur de montage pour les doigts de gant et les sondes de température Aquametro

Recommandation pour un système de chauffage




Isolations des installations de chauffage: prescription sur les installations de chauffage (Exemple de l'Allemagne)

Diamètre nominal du tube NW en (mm)	Epaisseur d'isolation (EI)
jusqu'à DN 20	20 mm
de DN 20 à DN 35	30 mm
de DN 40 à DN 100	EI est égal à NW
à partir de DN 100	100 mm

Note: Les points de mesure au norme CE MID avec un diamètre nominal de 15 , 20 et 25 ne peuvent être monté qu' avec des sondes de température directement submersible.

Diamètre nominal du tube DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Epaisseur d'isolation (mm)	20	20	30	30	40	50	65	80	100	100	100	100	100	100
Profondeur d'immersion ET (mm)	10	15	20	25	30	38	45	60	70	83	95	120	145	170
Longueur min. doigt de gant EBL (mm)	30	35	50	55	70	88	110	140	170	183	195	220	245	270
Distances extérieures AD des doigts de gant en fonction de la profondeur d'immersion ET														
1/2" / SP-E 85/105		60	55	47	40	25	15							
1/2" / SP-E 120/140			90	82	75	60	50	37	25					
1/2" / SP-E 155/175				117	110	95	85	72	60	35	10			
1/2" / SP-E 210/230					165	150	140	127	115	90	65	40		



Les doigts de gant sont aussi la solution idéale dans un coude de tube en orientant la pointe de la sonde contre le sens de mesure se trouve au centre de l'écoulement. Pour éviter les tourbillons et les influences sur le débitmètre, il convient d'installer la sonde directement derrière celui-ci (en aval).

Illustration :
Montage préférable dans un tube coudé à 90°

AQUAMETRO AG

Ringstrasse 75
CH-4106 Therwil
Tel. +41 61 725 11 22
Fax +41 61 725 15 95
info@aquametro.com

AQUAMETRO SA

Rue du Jura 10
CH-1800 Vevey
Tel. +41 21 926 77 77
Fax +41 21 926 77 78
info.vevey@aquametro.com

**AQUAMETRO
MESSTECHNIK GmbH**

Kurt-Schumacher-Allee 2
D-28329 Bremen
Tel. +49 421 871 64 0
Fax +49 421 871 64 19
info.amd@aquametro.com

**AQUAMETRO
BELGIUM SPRL**

Dallaan, 67
B-1933 Sterrebeek
Tel. +32 2 241 62 01
Fax +32 2 216 22 63
info.amb@aquametro.com



www.aquametro.com